

Dane aktualne na dzień: 20-06-2026 00:01

Link do produktu: <https://akli.pl/pilot-akli-kt-628-do-klimatyzacji-uniwersalny-p-1734.html>



## Pilot AKLI KT-628 do klimatyzacji uniwersalny

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1294584745</b>
Kod producenta	<b>CL.300.125</b>
Kod EAN	<b>6927259111452</b>

### Opis produktu

Krótką instrukcją obsługi: <https://youtu.be/6foc1LzNrSs>

#### Instrukcja obsługi pilota do klimatyzatora - automatyczne wyszukiwanie kodu

1. **Wciśnij i przytrzymaj przycisk "S"** przez 5 sekund, aby rozpocząć proces automatycznego wyszukiwania kodu.
2. **Skieruj pilot** bezpośrednio w stronę klimatyzatora.
3. Pilot automatycznie przeszuka dostępne kody i jeśli **znajdzie odpowiedni dla Twojego urządzenia, wyda POTWIERDZENIE DŹWIĘKOWE** o połączeniu
4. W tym momencie należy **zatwierdzić znaleziony kod**, naciskając dowolny przycisk na pilocie.
5. **Sprawdź działanie pilota** - jeśli klimatyzator nie reaguje prawidłowo, ponownie uruchom proces wyszukiwania kodu i uruchom go na następnym, połączonym kodzie



#### Funkcje uniwersalnego pilota do klimatyzatora:

**ON/OFF** - włącz/wyłącz

**TEMP** - temperatura zadana

**C COOL - Chłodzenie** - włącza tryb chłodzenia, aby klimatyzator obniżał temperaturę w pomieszczeniu.

**H HEAT - Grzanie** - włącza tryb grzania, aby klimatyzator podgrzewał powietrze w pomieszczeniu.

**S** - przycisk wyszukiwania kodów

**1 Tryb pracy klimatyzatora** - Wybierz odpowiedni tryb (np. chłodzenie, grzanie) w zależności od potrzeby.

**2 Ciągła praca łopatek klimatyzatora** - Umożliwia ustawienie łopatek, które będą pracować w jednym, stałym kierunku.

**3 Stały kierunek powietrza** - Ustaw kierunek nawiewu powietrza, aby powietrze szło w wybranym kierunku.

**4 Nawiew powietrza / Wentylator** - Włącz tryb wentylacji, w którym urządzenie tylko rozprowadza powietrze bez zmiany temperatury.

**5 Dodawanie czasu** - Umożliwia wydłużenie czasu pracy klimatyzatora.

**6 Ujmowanie czasu** - Umożliwia skrócenie czasu pracy klimatyzatora.

**7 Czas pracy klimatyzatora** - Ustawienie czasu, przez jaki klimatyzator będzie działał, np. 1 godzina, 2 godziny itp.

**8 Ustawienie czasu** - Ustawienie godziny i minut, by precyzyjnie określić czas pracy urządzenia.

**9 Ustawienie temperatury** - Zmieniaj temperaturę powietrza w pomieszczeniu, dostosowując ją do swoich potrzeb.

Obsługuje wszystkie modele takich producentów klimatyzatorów jak: **Fujitsu, Mitsubishi, Chigo, Gree, Beko, Daikin, Daewoo, Electrolux, AEG, Zanussi, Toshiba, MDV, Hyundai, AUX, Zibro, Saijo Denki, Sinclair, Whirlpool, Sanyo, Sharp, Kaisai, Hitachi, York, Kenwood, Panasonic, Samsung, Hisense i INNE** Pasuje do 98% klimatyzatorów typu split czyli naścienne (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna), rzadko obsługuje klimatyzatory przenośne. Pilot automatycznie łączy się z klimatyzatorem, nie wymaga żmudnego wpisywania kodów.

