Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 18:08

Link do produktu: https://akli.pl/pilot-akli-kt-628-do-klimatyzacji-uniwersalny-p-1734.html



Pilot AKLI KT-628 do klimatyzacji uniwersalny

Cena	**45,00 zł**
Numer katalogowy	**1294584745**
Kod producenta	**CL.300.125**
Kod EAN	**6927259111452**

Opis produktu

Krótka instrukcja obsługi: https://youtu.be/6foc1LzNrSs

Instrukcja obsługi pilota do klimatyzatora – automatyczne wyszukiwanie kodu

1. **Wciśnij i przytrzymaj przycisk "S"** przez 5 sekund, aby rozpocząć proces automatycznego wyszukiwania kodu.
2. **Skieruj pilot** bezpośrednio w stronę klimatyzatora.
3. Pilot automatycznie przeszuka dostępne kody i jeśli **znajdzie odpowiedni dla Twojego urządzenia, wyda POTWIERDZENIE DŹWIĘKOWE** o połączeniu
4. W tym momencie należy **zatwierdzić znaleziony kod**, naciskając dowolny przycisk na pilocie.
5. **Sprawdź działanie pilota** – jeśli klimatyzator nie reaguje prawidłowo, ponownie uruchom proces wyszukiwania kodu i uruchom go na następnym, połączonym kodzie



Funkcje uniwersalnego pilota do klimatyzatora:

ON/OFF - włącz/wyłącz

TEMP - temperatura zadana

C COOL - Chłodzenie - włącza tryb chłodzenia, aby klimatyzator obniżał temperaturę w pomieszczeniu.

H HEAT - Grzanie - włącza tryb grzania, aby klimatyzator podgrzewał powietrze w pomieszczeniu.

S - przycisk wyszukiwania kodów

1 Tryb pracy klimatyzatora – Wybierz odpowiedni tryb (np. chłodzenie, grzanie) w zależności od potrzeby.

2 Ciągła praca łopatek klimatyzatora – Umożliwia ustawienie łopatek, które będą pracować w jednym, stałym kierunku.

3 Stały kierunek powietrza – Ustaw kierunek nawiewu powietrza, aby powietrze szło w wybranym kierunku.

4 Nawiew powietrza / Wentylator – Włącz tryb wentylacji, w którym urządzenie tylko rozprowadza powietrze bez zmiany temperatury.

5 Dodawanie czasu – Umożliwia wydłużenie czasu pracy klimatyzatora.

6 Ujmowanie czasu – Umożliwia skrócenie czasu pracy klimatyzatora.

7 Czas pracy klimatyzatora – Ustawienie czasu, przez jaki klimatyzator będzie działał, np. 1 godzina, 2 godziny itp.

8 Ustawienie czasu – Ustawienie godziny i minut, by precyzyjnie określić czas pracy urządzenia.

9 Ustawienie temperatury – Zmieniaj temperaturę powietrza w pomieszczeniu, dostosowując ją do swoich potrzeb.

Obsługuje wszystkie modele takich producentów klimatyzatorów jak: **Fujitsu, Mitsubishi, Chigo, Gree, Beko, Daikin, Daewoo, Electrolux, AEG, Zanussi, Toshiba, MDV, Hyundai, AUX, Zibro, Saijo Denki, Sinclair, Whirlpool, Sanyo, Sharp, Kaisai, Hitachi, York, Kenwood, Panasonic, Samsung, Hisense i INNE** Pasuje do 98% klimatyzatorów typu split czyli naścienne (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna), rzadko obsługuje klimatyzatory przenośne. Pilot automatycznie łączy się z klimatyzatorem, nie wymaga żmudnego wpisywania kodów.